

Instrukcja obsługi OutdoorSound IPX6

Bezprzewodowy głośnik Bluetooth z funkcją powerbanka i obudową odporną na zachlapania



TechniSat

Uwagi dotyczące recyklingu

Opakowanie tego urządzenia jest w całości wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. Prosimy o ich posortowanie i wrzucenie do odpowiednich pojemników na odpady recyklingowe. Po zakończeniu użytkowania tego odbiornika nie można wyrzucać go razem z normalnymi odpadami komunalnymi. Należy go oddać do utylizacji do specjalnego punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W lokalnym urzędzie gminy uzyskają Państwo informacje o najbliższych punktach utylizacji odpadów.



1. Wprowadzenie

Bezpieczeństwo

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Proszę mieć świadomość wszystkich zagrożeń opisanych w instrukcji.
- Proszę postępować zgodnie z instrukcją.
- Proszę nie korzystać z urządzenia jeśli

spadło do wody.

- Do czyszczenia proszę używać tylko suchej ściereczki.
- Proszę używać tylko z akcesoriami polecanymi przez producenta.
- Proszę odłączyć zasilanie w przypadku burzy, lub gdy urządzenie długo nie będzie używane.
- Wszystkie naprawy powinny być realizowane przez autoryzowany serwis.

Uwaga:

- Proszę na własną rękę nie zdejmować obudowy.
- Nie należy smarować / natłuszczać urządzenia.
- Nie należy umieszczać urządzenia na innych urządzeniach elektrycznych.

2. Funkcje urządzenia



1. ON / OFF - włącz / wyłącz urządzenie. Wciśnij dłużej przycisk aby włączyć czy też wyłączyć urządzenie.
2. Play/Pause - jeśli urządzenie jest w trybie odtwarzania muzyki Bluetooth to przycisk służy do pauzowania i wznowiania odtwarzania muzyki. Jeśli urządzenie jest w trybie zestawu głośnomówiącego proszę wcisnąć ten przycisk jeśli chcecie Państwo odebrać połączenie telefoniczne.
3. Dłuższe wciśnięcie zwiększa głośność, krótkie wciśnięcie spowoduje przejście do następnego utworu.
4. Dłuższe wciśnięcie zmniejsza głośność, krótkie wciśnięcie spowoduje przejście do poprzedniego utworu.
5. Wejście AUX.
6. Slot karty microSD.
7. Złącze do ładowania głośnika
8. Wyjście DC m.in do ładowania telefonów.

3. Zasilanie

Urządzenie posiada wbudowany akumulator Li-ion. Możecie Państwo użyć dostarczonego w zestawie przewodu miniUSB do naładowania urządzenia.

Urządzenie może być również ładowane przy pomocy ładowarki USB (5V 1A) nie dostarczonej w zestawie.

W przypadku podłączenia urządzenia do ładowarki i do zasilania AC proszę postępować zgodnie z poniższą kolejnością:

- 1. Proszę podłączyć ładowarkę do gniazda zasilania AC**
- 2. Następnie proszę podłączyć przewód mini USB do głośnika Bluetooth.**

4. Włączanie / wyłączanie urządzenia

W celu włączenia urządzenia proszę wcisnąć przycisk ON/OFF na ponad 2 sek.

Przejdźcie do trybu standby:

Urządzenie automatycznie przejdzie do standby w przypadku gdy:

1. W trybie Bluetooth: Jeśli urządzenie nie odbiera sygnału Bluetooth od drugiego urządzenia przez co najmniej 5 minut.
2. W trybie AUX IN: Jeśli urządzenie nie odbiera sygnału audio przez co najmniej 5 minut.
3. W przypadku bardzo niskiego poziomu baterii.

Uwagi:

- Jeśli urządzenie jest w trybie standby można je wybudzić wciskając przycisk Play/Pause na dwie sekundy.
- Jeśli podczas zwiększenia głośności usłyszycie Państwo krótki dźwięk („di”) oznacza to, że osiągnięto maksymalny poziom głośności BT.
- Jeśli podczas zmniejszania głośności usłyszycie Państwo krótki dźwięk („di”) oznacza to, że osiągnięto minimalny poziom głośności BT.

5. Odtwarzanie muzyki

Odtwarzanie przez połączenie Bluetooth

Urządzenie pozwala na odtwarzanie muzyki poprzez Bluetooth jeśli jest połączone ze źródłem dźwięku (np. telefon komórkowy).

1. Proszę wcisnąć na dłużej przycisk ON/OFF w celu włączenia urządzenia. Dioda BT będzie migać na niebiesko/czerowno (na przemian).
2. Proszę włączyć funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu (np. smartphonie).
3. Z listy dostępnych urządzeń Bluetooth proszę wybrać model: OutdoorSound IPX6.
4. Podczas parowania dioda będzie się rozjaśniać. Po sparowaniu dioda zaświeci światłem ciągłym. Zakończony proces parowania zostanie zakończony krótkim dźwiękiem.
5. Proszę dłużej wcisnąć przycisk -VOL+ w celu zmiany głośności.
6. W celu zatrzymania odtwarzania muzyki proszę wcisnąć przycisk Play/Pause.

6. Odtwarzanie z pozostałych urządzeń audio (AUX IN)

Proszę podłączyć urządzenie do źródła dźwięku (np. odtwarzacza mp3) przy pomocy dołączonego do zestawu przewodu 3,5 mm. Następnie będzie możliwe odtwarzanie dźwięku. Przy pomocy przycisku -VOL+ proszę ustawić właściwą głośność.

7. Specyfikacja techniczna

DC: 5V, 1A

Pobór mocy: 3W

Mocy wyjściowa RMS: 2x3W

S/N: > 80 dB

Pasma przenoszenia: 150 Hz - 18 kHz

Głośnik: 40 mm, 4 Ohm

MP3 bit rate: 32 kbps - 320 kbps

Wejścia Audio: Bluetooth, microSD, AUX

Zawartość opakowania: głośnik, kabel AUX, kabel microUSB.

Wersja Bluetooth: 4.0

Częstotliwość Bluetooth: 2402 - 2480MHz

Moc Bluetooth: 10dBm

Pojemność baterii: 3000 mAh

Wymiary: 170x60x60 mm, waga: 470 g

Kontakt:

Zgłoszenia serwisowe TechniSat

tel.: 071 310 40 48 1)

e-mail: serwis@technisat.com

Biuro Obsługi Klienta

tel.: 071 310 41 41 1)

e-mail: biuro@technisat.com

1) Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00-16:00

OutdoorSound IPX 6 posiada znak CE i spełnia wymagane przez UE normy. TechniSat zastrzega sobie prawo do zmian i błędów w druku.

Stan 04/2017 TechniSat i OutdoorSound IPX6 są zarejestrowanymi znakami towarowymi
TechniSat Digital GmbH



Niniejszym firma TechniSat deklaruje, że odbior-
nik radiowy typu OutdoorSound IPX6 odpowiada
wymaganiom dyrektywy 2014/53/UE. Pełen
tekst deklaracji zgodności z wymaganiami UE
znajduje się na stronie internetowej:
www.technisat.pl