



TECHNIRADIO 40

Kompaktowy radio-budzik DAB+/UKF

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588029408	czarny	0000/2940	569	288	11 x 10,5 x 9	19,4 x 15 x 12,5
4019588229402	czerwony	0002/2940	569	288	11 x 10,5 x 9	19,4 x 15 x 12,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF (z RDS i PLL)

Lista ulubionych (10 dla DAB+ i 10 dla UKF)

Wyświetla datę i godzinę

Dwa budziki

Budzenie radiem lub sygnałem

Tygodniowy harmonogram budzenia (np. bez weekendów)

Funkcje drzemki i zasypiania

Duży ekran LCD z podświetleniem i oddzielnym wyświetlaczem czasu

Ładowanie po USB

SONSTIGES

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

Złącza: USB

Cechy: Budzik

OBSŁUGA

Zegar: Tak

Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania: Tak (via DAB+)

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Pamięć ulubionych DAB+: 10

Pamięć ulubionych UKW: 10

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 1,2 (RMS)

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Czeski, Norweski, Duński, Hiszpański, Słoweński

FUNKCJE

Funkcja ładowania USB: Tak (5 V / 1 A)

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: 0,7

Praca: 4,5

AUDIO

Głośnik Mono: Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena teleskopowa DAB/UKF

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

USB: 1

EKRAN

Typ: LCD

Regulacja podświetlenia: Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: 5 V / 1.500 mA

Typ zasilacza: Zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIRADIO 40, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi