



## VIOLA CR 1

Radiobudzik DAB+/FM z funkcją bezprzewodowego ładowania

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
czarny	4019588029699	0000/2969	818	506	19 x 8,5 x 9,6	24,5 x 9,8 x 11

### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM (z RDS i PLL)

Pamięć ulubionych stacji (30 DAB+ i 30 FM)

Zegar i datownik

Możliwość ustawienia dwóch czasów budzenia

Budzenie za pomocą radia lub brzęczka

Regulowany rytm budzika

Funkcja drzemki i wyłączenia z opóźnieniem

Duży wyświetlacz LCD o szerokim kącie widoczności

Bezprzewodowe ładowanie smartfonów

### SONSTIGES

Cechy: Budzik

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

Rodzaj odbioru: FM

Złącza: USB

### OBSŁUGA

Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania: Tak

Pamięć ulubionych UKW: 30

Pamięć ulubionych DAB+: 30

### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

USB: 1

### GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 3,3 (RMS)

### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

### POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski

#### AUDIO

Głośnik Mono: Tak

#### EKRAN

Typ: VA-LCD

Wielkość: 3,5

Regulacja podświetlenia: Tak

#### FUNKCJE

Funkcja ładowania USB: Tak

Bezprzewodowe ładowanie: Tak (10 W)

#### ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena drutowa DAB/FM

#### ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 9 V / 2.500 mA

Typ zasilacza: Zewnętrzne

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

VIOLA CR 1, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi