

Czujnik IMETEO Sensor 2

Uwagi dotyczące recyklingu

Opakowanie tego urządzenia jest w całości wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. Prosimy o ich posortowanie i wrzucenie do odpowiednich pojemników na odpady recyklingowe. Po zakończeniu użytkowania tego urządzenia nie można wyrzucać go razem z normalnymi odpadami komunalnymi. Należy go oddać do utylizacji do specjalnego punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W lokalnym urzędzie gminy uzyskają Państwo informacje o najbliższych punktach utylizacji odpadów.



Bezpieczeństwo

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i zachowaj je na przyszłość. Należy zawsze stosować się do wszystkich ostrzeżeń i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi oraz znajdujących się w tyle urządzenia.

- Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Należy zawsze kontaktować się z jednym z naszych centrów obsługi klienta.
- Nie otwierać urządzenia w żadnych okolicznościach - może to zrobić tylko specjalista.
- Ciała obce, np. igły, monety itp. nie mogą wpadać do wnętrza czujnika.
- Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci nie rozpoznają zagrożeń związanych z użytkowaniem urządzeń elektrycznych. Trzymaj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie zgniataj, nie rzucaj ani nie potrząsaj urządzenia.
- W pobliżu czujnika nie należy używać żadnych źródeł ciepła.
- Proszę nie korzystać z urządzenia jeśli spadło do wody.
- Do czyszczenia proszę używać tylko suchej ściereczki.
- Na urządzeniu nie wolno umieszczać pojemników z płynami, takich jak wazony kwiatowe.

Cechy urządzenia

- Zakres wskazywanego pomiaru temperatury:
 - 20°C (-4°F) ~ 60°C (140°F) (Wybór jednostki temperatury °C lub °F).
- Możliwość montażu na ścianie lub postawienia na biurku
- Częstotliwość transmisji: 433.92MHz RF
- Zakres transmisji w otwartej przestrzeni: do 60 metrów

- Klasa wodoodporności IPX3,*baterie: 2 x LR03 AAA
- Zgodne modele stacji TechniSat: IMETEO X2.

Transmisja danych RF

- Czujnik zewnętrzny automatycznie przesyła dane o temperaturze i wilgotności do zgodnej stacji pogodowej po włożeniu baterii.
- Zgodna z czujnikiem stacja pogodowa automatycznie rozpocznie odbiór danych o temperaturze i wilgotności z czujnika zewnętrznego.

Producent

TechniSat Digital Sp. z o.o.

ul. Poznańska 2, Siemianice, 55-120 Oborniki Śląskie

Zgłoszenia serwisowe TechniSat tel. 071 310 41 48, serwis@technisat.com

Biuro Obsługi Klienta - tel. 071 310 41 41, biuro@technisat.com

TechniSat Digital Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że czujnik IMETEO sensor 2 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/WE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym : <http://konf.tsat.de/?ID=23562>



* baterie nie znajdują się w zestawie.