

Instrukcja aktualizacji oprogramowania dla urządzeń ComboPlus CE HD

W celu aktualizacji oprogramowania należy wykonać poniższe czynności.

1. Ze **strony producenta** pobrać plik zawierający aktualizację odpowiednio dla produktu **ComboPlus CE HD**.
2. Skopiować plik na pamięć USB.
3. Uruchomić urządzenie oraz włożyć do gniazda USB w urządzeniu pamięć USB zawierającą aktualizację oprogramowania.
4. Wybrać MENU Ustawienia Aktualizacja → → Oprogramowania.
5. Wybrać opcję Aktualizacja z pliku.
6. W oknie widoku zawartości pamięci USB odnaleźć i wybrać plik zawierający aktualizację.
7. Nacisnąć klawisz OK aby otworzyć plik z aktualizacją.
8. W oknie Potwierdź aktualizację nacisnąć klawisz OK aby potwierdzić rozpoczęcie aktualizacji lub EXT aby anulować.
9. W trakcie aktualizacji zielony pasek postępu zwiększa się. **W tym momencie zaleca się nie odłączanie urządzenia od zasilania ani nie używanie klawiszy pilota.**
10. Po zakończonym procesie aktualizacji urządzenie samoczynnie uruchomi się ponownie.
11. Po zakończonym procesie aktualizacji urządzenie jest gotowe do pracy i nie wymaga dodatkowej konfiguracji. Jednak w przypadku napotkania problemów zaleca się sprzętowy powrót do ustawień fabrycznych. Czynność ta została opisana w instrukcji obsługi.
12. Aktualną wersję oprogramowania można skontrolować wybierając MENU → Informacje.

Użycie oprogramowania pozyskanego ze źródeł innych niż oficjalna strona internetowa producenta lub oprogramowania zmodyfikowanego może spowodować nieprawidłową pracę urządzenia lub jego całkowite zablokowanie. W takim przypadku wszelkie naprawy będą dokonywane na koszt klienta.

**Życzymy zadowolenia w korzystaniu z produktów
ComboPlus CE HD.**