

Instrukcja obsługi

Lampa stołowa **VIOLA**



TechniSat



Przed rozpoczęciem użytkowania nowego urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Instrukcja obsługi jest przeznaczona dla każdej osoby, która instaluje, obsługuje, czyści lub utylizuje urządzenie. Należy ją starannie zachować do późniejszego wykorzystania. Firma TechniSat nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania oraz nieprzestrzegania środków bezpieczeństwa.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Lampa stołowa VIOLA jest przeznaczona do oświetlenia stołu oraz do bezprzewodowego ładowania smartfonów za pomocą technologii ładowania Qi. Za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego Bluetooth można odtwarzać utwory muzyczne.

Zasilanie odbywa się zewnętrznym poprzez złącze USB (5 V/2,4 A, nie wchodzi w skład zestawu). Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego.

- Lampę stołową VIOLA należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Niewłaściwe użytkowanie lub stosowanie niekompatybilnych urządzeń może prowadzić do pożaru, wybuchu lub innych zagrożeń. Należy używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych wraz z tym urządzeniem.
- Ponieważ odłączenie tego urządzenia od sieci zasilającej odbywa się poprzez wyjęcie wtyczki USB, konieczne jest, aby była ona zawsze łatwo dostępna.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym urządzeniem.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące obsługi urządzenia. Istnieje ryzyko obrażeń.

- Nie należy narażać urządzenia na działanie zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur ani ekstremalnej wilgotności. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Należy upewnić się, że do urządzenia nie dostanie się kurz ani płyny.
- Nie upuszczaj urządzenia i unikaj silnych uderzeń. Może to prowadzić do nieprawidłowego działania.
- Nigdy nie otwieraj urządzenia ani nie próbuj go naprawiać ani modyfikować. Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony personel specjalistyczny.
- Urządzenie należy używać wyłącznie z urządzeniami, które są do tego przeznaczone i spełniają normę CE.
- W przypadku poważnych nieprawidłowości w działaniu, wydzielania dymu, przegrzania lub przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia, należy natychmiast odłączyć je od sieci zasilającej lub od gniazda USB.
- Urządzenie emituje fale radiowe, które mogą zakłócać działanie innych urządzeń w pobliżu.

OSTRZEŻENIE! Wszczepione urządzenia medyczne

- Producenci urządzeń medycznych zalecają zachowanie minimalnej odległości 16 cm między urządzeniami radiowymi a wszczepionymi urządzeniami medycznymi, takimi jak stymulatory serca lub wszczepione kardiowertery-defibrylatory, aby uniknąć ewentualnych zakłóceń w działaniu urządzenia medycznego. Osoby korzystające z takich urządzeń powinny zawsze zachować minimalną odległość 16 cm między urządzeniem medycznym a lampą stołową VIOLA. Należy odłączyć lampę stołową VIOLA od zasilania, jeśli istnieje jakikolwiek powód, by sądzić, że mogą wystąpić zakłócenia.
- Należy przestrzegać wskazówek producenta dotyczących wszczepionego urządzenia medycznego. W razie pytań dotyczących użytkowania lampy stołowej VIOLA w połączeniu z

wszczepionym urządzeniem medycznym, należy skontaktować się z lekarzem.

- O Qi: Qi to globalny standard umożliwiający bezprzewodowe ładowanie. W tym celu wystarczy położyć smartfon zgodny ze standardem Qi na górnej powierzchni lampy stołowej VIOLA, aby rozpocząć proces ładowania.

1.1 Wskazówki dotyczące utylizacji

W sprawie utylizacji baterii należy skontaktować się z władzami gminnymi, sprzedawcą lub lokalną jednostką zajmującą się gospodarką odpadami w celu uzyskania informacji o właściwym punkcie utylizacji. Należy pamiętać, że zużyte baterie/akumulatory oraz zużyty sprzęt elektroniczny nie powinny trafiać do odpadów komunalnych, lecz muszą być utylizowane w odpowiedni sposób.

Utylizacja opakowania:

Państwa nowe urządzenie było chronione podczas transportu dzięki opakowaniu. Prosimy o rozdzielenie materiałów opakowaniowych i utylizację zgodnie z lokalnymi przepisami za pośrednictwem przeznaczonych do tego celów systemów zbiórki i recyklingu.

Niebezpieczeństwo uduszenia! Nie należy pozostawiać opakowań ani ich części w zasięgu dzieci. Folie i inne materiały opakowaniowe stwarzają ryzyko uduszenia.

Utylizacja urządzenia:

Zużyte urządzenia nie są bezużytecznymi odpadami. Dzięki utylizacji zgodnej z zasadami ochrony środowiska można odzyskać cenne surowce. Prosimy o zasięgnięcie informacji w urzędzie miasta lub gminy na temat możliwości ekologicznej i prawidłowej utylizacji urządzenia.



Urządzenie to jest oznaczone zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Wskazuje na to symbol przedstawiony powyżej na produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu.

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie wolno go wyrzucać wraz z normalnymi odpadami komunalnymi, lecz należy go oddać do punktu zbiórki przeznaczonego do recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Materiały, z których wykonano produkt, nadają się do recyklingu zgodnie z ich oznaczeniem. Poprzez ponowne wykorzystanie, recykling materiałowy lub inne formy utylizacji zużytego sprzętu wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.



1.2 Informacje prawne

Niniejszym firma TechniSat oświadcza, że typ urządzenia radiowego „VIOLA” – lampa stołowa – jest zgodny z dyrektywą

2014/53/UE. Pełny tekst unijnej deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

[hGp://konf.tsat.de/?ID=23985](http://konf.tsat.de/?ID=23985)

Urządzenie opatrzone jest znakiem CE i spełnia wszystkie wymagane normy UE. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i błędów drukarskich. Stan na 09/26.

Firma TechniSat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu spowodowane czynnikami zewnętrznymi, zużyciem lub niewłaściwą obsługą, nieautoryzowaną naprawą, modyfikacjami lub wypadkami. Powielanie i reprodukcja wyłącznie za zgodą wydawcy.

TechniSat i VIOLA są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

TechniSat Digital GmbH

TechniPark Julius-

Saxler-Straße 3 D-54550

Daun/Eifel

www.technisat.de



Nazwy wymienionych firm, instytucji lub marek są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Uwaga!

Produkt ten został poddany kontroli jakości i objęty jest ustawowym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące od daty zakupu. Prosimy o zachowanie faktury

jako dowód zakupu. W przypadku roszczeń gwarancyjnych należy zwrócić się do sprzedawcy produktu.

W razie pytań i w celu uzyskania informacji lub w przypadku wystąpienia problemu z tym urządzeniem nasza infolinia techniczna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–18:00 pod numerem tel.: 03925/9220 1800.

Uwaga!

W przypadku konieczności wysłania urządzenia należy korzystać wyłącznie z następującego adresu:

TechniSat Teledigital GmbH
Centrum serwisowe
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt

2 Zakres dostawy

1x lampa stołowa VIOLA
1x instrukcja obsługi 1x
kabel USB do ładowania

3 Przegląd urządzeń



Przed pierwszym użyciem należy usunąć folie ochronne z podkładek antypoślizgowych znajdujących się na spodzie lampy stołowej.

4 Obsługa lampy stołowej VIOLA

4.1 Podłączenie zasilania

- > Podłącz dołączony kabel USB do gniazda USB z tyłu lampy stołowej VIOLA (microUSB), a drugi koniec kabla USB podłącz do np. dostępnym w handlu zasilaczem USB (min. 5 V / 2,4 A, nie wchodzi w skład zestawu).
- > Dioda LED stanu świeci się światłem ciągłym, gdy zasilanie zostało prawidłowo podłączone.

4.2 Włączanie lampy LED

- > Dotknij krótko panelu dotykowego, aby włączyć lampę stołową VIOLA. Lampa świeci teraz zimnym, białym światłem.
- > Ponownie krótko dotknij panelu dotykowego, aby lampa świeciła światłem o średniej temperaturze barwowej.
- > Kolejne dotknięcie panelu dotykowego spowoduje, że lampa będzie świecić ciepłym światłem.
- > Dotknij jeszcze raz panelu dotykowego, aby ponownie wyłączyć lampę.
- > Aby przyciemnić światło, przytrzymaj panel dotykowy, aż zostanie osiągnięta żądana jasność.

4.3 Odtwarzanie audio przez Bluetooth

-  Jeśli lampa stołowa VIOLA była już wcześniej sparowana z innym urządzeniem znajdującym się w zasięgu, połączenie zostanie nawiązane automatycznie.
- > Włącz Bluetooth w odtwarzaczu muzycznym, np. w smartfonie lub tablecie.
-  Informacje na temat włączania funkcji Bluetooth w odtwarzaczu muzycznym znajdziesz

w instrukcji obsługi urządzenia, które chcesz sparować z lampą stołową VIOLA.

 Należy pamiętać, że z lampą stołową VIOLA może być połączone tylko jedno urządzenie naraz.

 Należy pamiętać, aby nie przekraczać maksymalnego zasięgu Bluetooth wynoszącego 10 metrów, co zapewni bezbłędną jakość odtwarzania.

- > W odtwarzaczu muzycznym wybierz listę znalezionych urządzeń Bluetooth.
- > Znajdź na liście pozycję „**Lampa stołowa VIOLA**” i wybierz ją. Jeśli pojawi się prośba o wprowadzenie kodu PIN, wpisz „0000” (4 zera).
- > Po pomyślnym zakończeniu parowania z głośnika lampy stołowej VIOLA rozlegnie się sygnał potwierdzający.
- > Teraz odtwarzaj muzykę na swoim zewnętrznym odtwarzaczu. Sterowanie utworami i głośnością odbywa się przy tym na zewnętrznym odtwarzaczu.

4.4 Bezprzewodowe ładowanie urządzeń zewnętrznych

Lampa stołowa VIOLA posiada funkcję bezprzewodowego ładowania (zgodnie ze standardem Qi) urządzeń zewnętrznych, takich jak np. telefony komórkowe lub smartfony.

Urządzenia zewnętrzne mogą być ładowane z mocą maksymalnie 5 W.

- > Jeśli Państwa urządzenie zewnętrzne posiada funkcję bezprzewodowego ładowania (zgodną ze standardem Qi), można je umieścić na podkładce ładującej lampy stołowej VIOLA. Wyświetlacz urządzenia zewnętrznego musi być skierowany w górę. Po prawidłowym ustawieniu proces ładowania rozpocznie się automatycznie.

Dioda LED stanu lampy stołowej VIOLA miga podczas ładowania. Więcej informacji na temat bezprzewodowego ładowania akumulatora można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia zewnętrznego.

Uwagi:

- Należy upewnić się, że na podkładce ładującej nie ma żadnych metalowych ciał obcych. W takim przypadku proces ładowania nie rozpocznie się. Należy usunąć ciała obce i ponownie uruchomić proces ładowania.
- Upewnij się, że nadajnik i odbiornik bezprzewodowego ładowania są prawidłowo ustawione względem siebie. Nadajnik znajduje się dokładnie w środku podkładki ładującej, pod oznaczeniem. Aby zlokalizować odbiornik w smartfonie, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego smartfona. Jeśli używasz etui ochronnego do smartfona, zdejmij je przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwnym razie proces ładowania może zostać przedwcześnie przerwany lub w ogóle się nie rozpocząć.

5 Dane techniczne

Parametry świetlne

Temperatura barwowa: 2800 K, 4500 K i 8900 K

Wskaźnik oddawania barw: Ciepła biel 72,6 Ra
Biała zimna 75,1 Ra
Biała neutralna 79,3 Ra

Kąt rozsyłu światła: 235°

Strumień świetlny znamionowy: 70 lm

Możliwość ściemniania: Tak

Żywotność: 50 000 h

Liczba cykli włączania: >10 000

Pobór mocy: 1,5 W

Klasa efektywności energetycznej:

G

Moduł audio

Bluetooth: wersja 5.0

Pasma częstotliwości: 2402–2480 MHz

Moc nadawania: maks. 8 dBm

Głośnik: 40 mm, 3 W, 18–20 kHz

Bezprzewodowa podkładka ładująca

Zasilanie: 5 V, 2,4 A, 12 W

Prąd ładowania: 5 V, 1 A, 5 W

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 120 x 120 x 320 mm

Waga: 367 g

6 Uwagi

